


MS 362

Zoznam náhradných dielov**02.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah

Kľuková skriňa	2
Valec, tlmič výfuku	5
Valec, tlmič výfuku	8
Olejové čerpadlo, spojka	10
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	13
Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa	15
Zapaľovacia sústava, zotrvačník	18
Zapaľovacia sústava (14.2017)	20
Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	22
Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	24
Teleso nádržky	26
AV systém, rúrkové držadlo	28
Rúrka kruhovej rukoväti	30
Nosič karburátora	32
Vzduchový filter, kryt	34
Vzduchový filter, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013), (28.2012)	36
Karburátor WTE-22	38
Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20	41
Ovládanie plynu	44
Kúrenie	46
Náradie, zvláštne príslušenstvo	48
Číslo stroja	50
Smart Connector 1.1	52
Pomocné a prevádzkové látky	54

Kľuková skriňa




Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 020 2651	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	4 - 11	
2	1140 020 2612	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	4 - 10	
3	1142 007 1001	Súprava	1	4, 11	
4	9503 003 0354	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	1		
5	0000 988 8600	Puzdro	2		
6	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	2		
7	0000 963 0902	Puzdro	2		
8	9640 003 1560	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x22x4	1		
9	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	10	
10	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
11	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27 Nad sériové číslo: 108604182	5		Hliník
12	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9 Až sériové číslo: 180823791	5		
13	1140 020 2950	Polovica kľukovej skrine	1	11, 21 - 30, 33	
16	1140 020 2904	Polovica kľukovej skrine	1	21 - 29, 31, 33	
20	1142 007 1002	Juego rodamiento de bolas	1	11, 21	
21	9523 003 4278	Radiálne guľôčkové ložisko 15x35x13	1		
22	9640 003 1600	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- BS15x29,6x4	1		
23	1128 640 9100	Ventil	1		
24	1120 162 5200	Čap	1		
25	1121 162 5205	Čap	1		
26	1121 162 5200	Čap	1		
27	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
28	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	1		
29	0000 963 0902	Puzdro	1		

Kľuková skriňa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
30	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
31	1138 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	2		
33	1121 162 5200	Čap	1		
36	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
37	1140 030 0408	Kľukový hriadeľ Nad sériové číslo: 180604182	1	11, 38	
38	1140 030 0405	Kľukový hriadeľ Nad sériové číslo: 180823792	1		
39	1140 030 0400	Kľukový hriadeľ Až sériové číslo: 177710202	1		
40	1140 007 1011	Súprava	1	11, 41	
41	1140 029 0500	Tesnenie	1		
42	1122 647 9400	Hadica	1		
43	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
44	1140 140 7801	Predradený odlučovač	1		
45	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
46	1140 007 1001	Súprava tesnenia	1	8, 22, 41	

Valec, tlmič výfuku



1140-GET-0138-A0


Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 020 1211	Valec s piestom Ø 47 mm	1	5 - 8	
2	1140 020 1210	Valec s piestom Ø 47 mm	1	5 - 8	
3	1140 020 1209	Valec s piestom Ø 47 mm Až sériové číslo: 180823791	1	5 - 8	
4	1140 020 1208	Valec s piestom Ø 47 mm	1	5 - 8	
5	1140 030 2017	Piest	1	6 - 8	
6	1140 034 3008	Piestny tesniaci krúžok	2		
7	1140 007 1013	Súprava	1		
8	9463 650 1200	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C12x1	2		
9	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	1140 029 2303	Tesnenie valca	1		
11	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
12	1140 140 0612	Tlmič výfuku	1	13	
13	1140 145 0803	Vrchná škrupina	1		
14	1140 140 0655	Tlmič výfuku	1	15, 20	
15	1135 145 9002	Zátka	1		
16	1140 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
17	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
18	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
19	9022 399 1020	Skrutka IS-M5x20-12.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozubením
20	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	4		
21	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	2		
22	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
23	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
24	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
24	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
25	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
26	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
27	1140 007 1001	Súprava tesnenia	1	10	

Valec, tlmič výfuku




1140-GET-0139-A0

Valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 020 1211	Valec s piestom Ø 47 mm	1	5 - 8	
9	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
10	1140 029 2303	Tesnenie valca	1		
11	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
19	1140 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
20	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
22	9022 399 1020	Skrutka IS-M5x20-12.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
23	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	4		
24	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	2		
25	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
28	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
29	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
30	1140 007 1001	Súprava tesnenia	1	10	

Olejšové čerpadlo, spojka




Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1135 640 3200	Olejové čerpadlo	1	2 - 8	
2	0000 958 0518	Kotúč	2		
3	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
4	1135 647 0600	Piest čerpadla	1		
5	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
6	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
7	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
8	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
9	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1128 640 7112	Závitovka	1	12	
12	1128 647 2400	Pružina	1		
13	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
14	1147 160 2000	Spojka	1	15 - 18	
15	1128 162 3202	Unášač	1		
16	1128 162 3000	Držiak	3		
17	1147 162 0800	Odstredivé závažie	3		
18	0000 997 5606	Ťažná pružina	3		
19	1138 160 2010	Spojka Až sériové číslo: 180823791	1	15, 16, 21, 22	
20	1138 160 2010	Spojka	1	15, 16, 21, 22	
21	1138 162 0800	Odstredivé závažie Až sériové číslo: 180823791	3		
22	0000 997 5816	Ťažná pružina Až sériové číslo: 180823791	3		
23	9512 933 2380	Ihlový veniec 10x16x12	1		
24	1140 007 2500	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	31 - 33	

Olejšové erpadlo, spojka

#	íslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	1140 007 2501	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	32 - 34	
26	1140 007 2502	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	32, 33, 35	Škandinávia
27	1128 007 1000	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	31 - 33	
28	1128 007 1001	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk) Až sériové číslo: 180823791	1	32 - 34	
29	1128 007 1011	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk) Až sériové číslo: 180823791	1	32, 33, 35	Škandinávia
31	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
32	0000 958 1032	Kotúč	1		
33	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
34	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		
35	0000 642 1239	Reťazové koleso .325" 9z	1		Škandinávia

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze




1140-GET-0004-A0

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
6	1135 160 5400	Brzdový pás	1		
7	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
8	1135 160 5500	Ťažná pružina	1	9	
9	1140 162 8004	Hadica	1		
18	1140 021 1105	Veko	1		
20	1140 021 1100	Veko Až sériové číslo: 180823791	1		
21	1140 021 1102	Veko	1		
22	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kola



1140-GET-0136-A0


Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	MA02 007 1002	Súprava	1	2 - 8	
2	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
3	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
4	1125 007 1021	Súprava	1	5	
5	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
6	1122 664 2200	Kryt	1		
7	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
8	1122 664 4500	Podpera	1		
9	1141 664 1030	Bočný plech	1		
10	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
11	1140 640 1703	Kryt reťazového kolesa	1	12 - 14	
12	0000 995 0803	Matica s nákrúžkom M	2		
13	1142 656 1500	Chránič	1		
14	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
16	1141 640 1700	Kryt reťazového kolesa Až sériové číslo: 180823791	1	17 - 19	
17	0000 995 0806	Matica s nákrúžkom M Až sériové číslo: 180823791	2		
18	1142 656 1500	Chránič Až sériové číslo: 180823791	1		
19	1121 648 6610	Klzná lišta Až sériové číslo: 180823791	1		
20	1135 640 1703	Kryt reťazového kolesa	1	21, 22	
21	1135 656 1500	Chránič	1		
22	1121 648 6610	Klzná lišta	1		
23	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
24	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
25	1141 664 0502	Ozubený doraz Až sériové číslo: 180823791	1		

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
27	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
28	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
37	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
38	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
46	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
47	9214 320 0700	Poistná matica M5	2		
50	1141 664 0501	Ozubový doraz	1		
51	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
52	1122 664 1000	Bočný plech	1		
65	0000 660 0800	Ozubový doraz	1	66 - 69	
66	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933-M5x12-10.9	1		
67	1142 664 0500	Ozubový doraz	1		
68	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
69	1141 664 0501	Ozubový doraz	1		

Zapaľovacia sústava, zotrvačník




1140-GET-0117
K1

Zapaľovacia sústava, zotrvačník

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 400 1209	Zotrvačník	1		
5	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
10	1140 400 1312	Zapaľovací modul	1	11 - 14	
11	0000 405 1007	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
12	1140 084 1601	Kryt	1		
13	0000 998 0623	Skrutkovitá valcová pružina	1		
14	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
15	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
15	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
16	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
16	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
16	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
17	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
22	1140 440 3011	Káblový zväzok	1		

Zapaľovacia sústava (14.2017)




1140-GET-009D-A1

Zapaľovacia sústava (14.2017)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
3	1140 400 1309	Zapaľovací modul	1	4 - 7	
4	0000 998 0623	Skrutkovitá valcová pružina	1		
5	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
6	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
7	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
8	0000 405 0600	Zapaľovacie vedenie	1		
9	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
12	1140 400 1306	Zapaľovací modul Až sériové číslo: 180823791	1	7, 14, 15	
13	1140 400 1302	Zapaľovací modul	1	7, 14, 15	
14	0000 998 0603	Skrutkovitá valcová pružina Až sériové číslo: 180823791	1		
15	1106 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky Až sériové číslo: 180823791	1		
16	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
17	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
17	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
18	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
19	9022 341 1019	Skrutka IS-M5x20-10.9	2		
20	1140 440 3000	Káblový zväzok	1		
22	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky




1140-GET-0116-A0

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 080 2103	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 16	
2	1140 080 1800	Teleso ventilátora	1	3 - 6, 11	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	0000 958 0607	Kotúč	1		
5	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Oska	1	11	
7	1140 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
15	1140 967 1500	Typový štítok	1		
17	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
18	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
19	1140 792 4902	Ochrana ruky	1		
21	1124 792 5500	Puzdro	1		
22	1124 792 5505	Puzdro	1		
23	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
24	1140 007 1002	Súprava	1	25	
25	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky




1140-GET-0115-A0

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 080 2103	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 16	
18	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
22	1124 792 5500	Puzdro	1		
23	1124 792 5505	Puzdro	1		
24	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
25	1140 007 1002	Súprava	1	26	

Teleso nádržky




1140-GET-0089-A0

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 350 0825	Teleso nádržky	1	5 - 10	
5	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
6	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
7	1140 358 7706	Hadica	1		
8	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
9	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	10	
10	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
12	1140 350 2701	Palivová hadica	1		
13	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
16	1140 656 1500	Chránič	1		
17	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
18	1141 007 1800	Súprava na údržbu	1	8, 19, 20	
19	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
20	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		

AV systém, rúrkové držadlo




0001ET015 SC

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 791 2800	Kruhový nárazník	1		
2	1140 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
3	1140 791 3100	Pružina	1		
4	1140 791 3102	Pružina	1		
5	1140 792 2903	Antivibračná ložisková zátka	1		
6	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
7	1140 790 8300	Antivibračná pružina	1		
8	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
11	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
12	1138 791 5903	Doraz	1		
13	1138 791 5902	Doraz	1		
16	1140 791 1703	Rúrková rukoväť	1		
17	9074 478 4545	Skrutka IS-P6x26,5	4		
18	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
19	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		


Rúrka kruhovej rukoväti



1140-GET-0100-40

Rúrka kruhovej rukoväti

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 007 1012	Súprava rúrka kruhovej rukoväti	1	2 - 4, 6 - 29	
10	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	1		
12	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
15	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		




1140-GET-0127-A0

Nosič karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 120 0901	Nosič karburátora	1		
3	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
4	1140 140 2503	Koleno	1		
5	1140 080 0905	Kryt vedenia vzduchu	1		
6	1140 140 2500	Koleno	1		
7	1140 080 0907	Kryt vedenia vzduchu	1		
8	1140 080 0902	Kryt vedenia vzduchu Až sériové číslo: 180823791	1		
9	1140 080 0900	Kryt vedenia vzduchu	1		
10	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
11	1140 084 4102	Posúvač	1		
12	1140 084 4100	Posúvač Až sériové číslo: 180823791	1		
14	1140 141 1802	Puzdro	1		
16	1140 141 1800	Puzdro	1		
17	1140 121 8600	Kotúč	1		
21	1140 120 0610	Karburátor WTE-22	1		
22	1140 120 0607	Karburátor WTE-20	1		
23	1140 120 0600	Karburátor WTE-8B	1		
25	1140 123 7501	Priechodka	1		

Vzduchový filter, kryt




1140-GET-0068
K1

Vzduchový filter, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 140 2803	Teleso filtra Nad sériové číslo: 181792787	1	3	
3	1140 149 0400	Tesniaci krúžok Nad sériové číslo: 181792787	1		
4	1140 149 0400	Tesniaci krúžok Nad sériové číslo: 181809161	1		
6	1140 122 9900	Nárazník	2		
7	9645 945 3094	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771- N9x1,5-NBR70	1		
8	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
9	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		
10	1141 120 1602	Vzduchový filter	1		
12	1140 080 1634	Kryt	1	16, 17	
16	1140 140 9200	Uzáver	3		
17	1121 084 7100	Čiapočka	1		


Vzduchový filter, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013),(28.2012)



1140-GET-0035-A0

Vzduchový filter, kryt (27.2015),(26.2015),(18.2013),(28.2012)

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 140 4401	Vzduchový filter	1		
3	1140 140 4500	Predfilter	1		
4	1140 124 3500	Teleso filtra	1		
6	1140 121 6900	Nárazník	1		
7	1140 122 9900	Nárazník	2		
8	9645 945 3094	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771- N9x1,5-NBR70	1		
9	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
10	1140 080 1616	Kryt Až sériové číslo: 180823791	1	14, 15	
14	1140 140 9200	Uzáver	3		
15	1121 084 7100	Čiapočka	1		
17	1140 080 1625	Kryt	1	14, 15, 19	



1140-GET-0128-A0


Karburátor WTE-22

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 120 0610	Karburátor WTE-22	1	2 - 33	
2	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
3	4116 122 3000	Pružina	1		
4	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1113 121 9200	Oska	1		
6	1121 122 7103	Skrutka	1		
7	4133 129 0901	Tesnenie	1		
8	1121 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1120 129 0905	Tesnenie	1		
10	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
11	1140 120 0202	Teleso vzduchovej klapky	1		
12	1121 122 7101	Skrutka	4		
13	1114 121 7800	Sitko	1		
14	1143 120 2600	Veko čerpadla	1		
15	1114 122 7100	Skrutka	1		
16	4224 122 7801	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
17	1140 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
18	1140 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1	19	
19	1140 121 2700	Čiapočka	1		
20	1140 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
21	1140 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
22	1140 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1		
23	1117 122 9000	Poistný krúžok	3		
24	1140 121 2900	Štartovacia klapka	1		
25	1121 122 7102	Skrutka	2		
26	1140 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		

Karburátor WTE-22

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1140 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
28	1140 121 3500	Škrtiaca páka	1		
29	1140 121 3501	Škrtiaca páka	1		
30	1140 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
31	0000 121 2701	Čiapočka	2		
32	1140 120 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1	31	
33	1140 120 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	31	
34	1140 007 1004	Súprava dielov karburátora	1	7 - 10	

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20




1140-GET-0109-A0

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1140 120 0607	Karburátor WTE-20	1	5 - 16, 18 - 24, 26 - 39, 43, 44	
2	1140 120 0600	Karburátor WTE-8B	1	5 - 39	
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	4116 122 3000	Pružina	1		
7	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
8	1113 121 9200	Oska	1		
9	1121 122 7103	Skrutka	1		
10	4133 129 0901	Tesnenie	1		
11	1121 121 4700	Regulačná membrána	1		
12	1120 129 0905	Tesnenie	1		
13	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
14	1140 120 0202	Teleso vzduchovej klapky	1		
15	1121 122 7101	Skrutka	4		
16	1114 121 7800	Sitko	1		
17	1140 120 0800	Ukončovacie veko	1		
18	1114 122 7100	Skrutka	1		
19	1140 120 7100	Škrtiaci hriadel' s pákou	1	20	
20	1140 121 2700	Čiapočka	1		
21	1140 122 3200	Skrutkovitá valcová pružina	1		
22	1140 121 3300	Škrtiaca klapka	1		
23	4224 122 7801	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
24	4203 121 2700	Čiapočka	1		
25	1140 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
26	1140 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
27	1115 122 3002	Pružina	1		
28	1111 121 8605	Kotúč	1		

Karburátor WTE-8, WTE-18, WTE-20


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
29	4124 122 3600	Tesniaci krúžok	1		
30	1140 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
31	1140 120 9700	Súprava piestu čerpadla	1		
32	1117 122 9000	Poistný krúžok	3		
33	1140 121 2900	Štartovacia klapka	1		
34	1121 122 7102	Skrutka	2		
35	1140 122 3201	Skrutkovitá valcová pružina	1		
36	1140 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
37	1140 121 3500	Škrtiaca páka	1		
38	1140 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
39	1140 121 3501	Škrtiaca páka	1		
43	1143 120 2600	Veko čerpadla	1		
44	1121 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
45	1140 007 1004	Súprava dielov karburátora	1	10 - 13	



1140-GET-0111-40


Ovládanie plynu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	1138 182 0800	Blokovacia páčka	1		
4	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
5	1140 182 1500	Plynové sútyčie	1		
7	9104 003 0410	Skrutka IS-P3x6	1		
12	1140 180 0904	Radiaci hriadel'	1	7	
13	1140 182 0901	Radiaci hriadel'	1		
14	1140 185 1901	Sútyčie štartéra	1		
15	1140 442 1601	Pružina kontaktu	1		
16	1140 791 0604	Miska rukoväte	1		
18	1140 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
19	1140 442 1600	Pružina kontaktu	1		
20	1140 185 1900	Sútyčie štartéra	1		
21	1140 791 0600	Miska rukoväte	1		



0001ET035 SC


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
9	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	1		
13	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		



1140-GET-0033-A0


Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1121 890 1400	Súprava náradia	1	6 - 8	
3	1144 890 1400	Súprava náradia	1	7 - 10	
5	1140 890 1400	Súprava náradia	1	7, 8, 11	
6	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
7	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
8	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
9	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
11	1142 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
12	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		




0001ET025 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		



Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		



0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		