

MS 400 C-M

Zoznam náhradných dielov


03.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku	2
B - Spojka, Olejové čerpadlo, Reťazová brzda	5
C - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústava	9
D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť	12
E - Diely karburátora 1140/13	15
F - Náradie, zvláštne príslušenstvo	18
G - Číslo stroja	20
H - Smart Connector 1.1	22
Pomocné a prevádzkové látky	24

A - Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku




A - Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 020 2652	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 9	
2	1142 007 1001	Súprava	1	9	
3	0000 988 8600	Puzdro	2		
4	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	2		
5	0000 963 0902	Puzdro	2		
6	9640 003 1560	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS15x22x4	1		
7	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	8	
8	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
9	9022 500 1051	Skrutka IS-M5x27	5		
10	1140 020 2954	Polovica kľukovej skrine	1	9, 11 - 20	
11	1142 007 1002	Juego rodamiento de bolas	1	9	
12	9640 003 1600	Hriadeľové tesnenieS DIN3760-BS15x29,6x4	1		
13	1128 640 9100	Ventil	1		
14	1120 162 5200	Čap	1		
15	1121 162 5205	Čap	1		
16	1121 162 5200	Čap	2		
17	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
18	9371 470 1058	Valcový kolík 1,8x19	1		
19	0000 963 0902	Puzdro	1		
20	0000 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M8	2		Poistka skrutky pevná
21	9455 621 1520	Poistný krúžok 15 x 1	1		
22	1140 020 9700	Tesnenie	1	9	
23	1140 030 0409	Kľukový hriadeľ	1	9, 24	
24	1140 007 1014	Súprava piestnych čapov s ihličkovým ložiskom	1		

A - Kľuková skriňa, valec, tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
25	1122 647 9400	Hadica	1		
26	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
27	1140 140 7801	Predradený odlučovač	1		
28	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
29	1140 020 1212	Valec s piestom Ø 50 mm	1	24, 30 - 33	
30	1140 030 2014	piest Ø 50 mm	1	24, 31, 32	
31	1140 034 3010	Piestny tesniaci krúžok Ø 50x1,2 mm	2		
32	9463 620 1200	Patentný krúžok DIN73130-C12x1	2		
33	9022 371 1050	Skrutka IS-M5x25-12.9	4		
34	1140 029 2302	Tesnenie valca	1		
35	1142 020 9400	Dekompresný ventil	1		
36	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
37	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
38	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
39	1140 141 3203	Chladiaci plech	1		
40	1140 149 0602	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
42	1140 140 0610	Tlmič výfuku	1	43	
43	1140 145 0803	Vrchná škrupina	1		
45	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
46	9022 399 1020	Skrutka IS-M5x20-12.9	2		
47	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		
49	1140 080 1630	Kryt	1	50, 51	
50	1140 140 9200	Uzáver	3		
51	1121 084 7100	Čiapočka	1		
53	1140 007 1600	Súprava tesnenia	1	6, 9, 12, 22, 34	

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda



B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1147 160 2000	Spojka	1	2 - 4	
2	1147 162 0800	Odstredivé závažie	3		
3	0000 997 5606	Ťažná pružina	3		
4	1128 162 3000	Držiak	3		
5	9512 933 2380	Ihlový veniec 10x16x12	1		
6	1140 007 2500	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	8 - 10	
7	1140 007 2501	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	9 - 11	
8	0000 642 1223	Prstencové reťazové koleso	1		
9	0000 958 1022	Kotúč	1		
10	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
11	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		
12	1135 640 3200	Olejové čerpadlo	1	13 - 19	
13	0000 958 0518	Kotúč	2		
14	0000 997 0615	Závitová pružina	1		
15	1135 647 0600	Piest čerpadla	1		
16	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
17	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
18	1128 647 4806	Regulačný čap	1		
19	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
20	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
21	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
22	1128 640 7112	Závitovka	1	23	
23	1128 647 2400	Pružina	1		
24	1122 162 1000	Krycí kotúč	1		
25	1128 160 5000	Páčka	1		
26	1121 162 5010	Páčka	1		


B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
28	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
29	1135 160 5400	Brzdový pás	1		
30	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		
31	1135 160 5500	Ťažná pružina	1	32	
32	1140 162 8004	Hadica	1		
33	1140 021 1105	Veko	1		
34	1140 021 1102	Veko	1		
35	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
36	MA02 007 1002	Súprava	1	37 - 43	
37	1125 664 1400	Tlačný prvok	1		
38	1125 640 1900	Upínací posúvač	1		
39	1125 007 1021	Súprava	1	40	
40	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
41	1122 664 2200	Kryt	1		
42	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
43	1122 664 4500	Podpera	1		
44	1122 664 1000	Bočný plech	1		
45	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	1		
46	1140 640 1703	Kryt reťazového kolesa	1	47 - 49	
47	0000 995 0803	Matica s nákrúžkom M	2		
48	1142 656 1500	Chránič	1		
49	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
50	1142 664 0500	Ozubený doraz	1		
51	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10.9	1		
52	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
53	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
54	0000 660 0800	Ozubný doraz	1	55 - 58	
55	1141 664 0501	Ozubný doraz	1		
56	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933- M5x12-10.9	1		
57	1142 664 0500	Ozubný doraz	1		
58	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		
59	9008 345 0960	Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN933- M5x12-10.9	1		
60	1141 664 0501	Ozubný doraz	1		
61	9214 320 0700	Poistná matica M5	1		

C - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústava



1140-GET-0131-A0


C - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 080 2107	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 14, 16	
2	1140 080 1800	Teleso ventilátora	1	3 - 5	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	0000 958 0607	Kotúč	1		
5	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
6	1128 080 6500	Oska	1	11	
7	1140 084 7800	Segment	1		
8	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
9	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
10	1125 195 7200	Západka	2		
11	0000 958 0923	Kotúč	1		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1128 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 3,5 mm	1	14	
14	1128 190 2900	Štartovacie lanko	1		
15	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
16	1140 967 1505	Modelový štítok MS 400 C	1		
17	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		
19	1140 792 4902	Ochrana ruky	1		
21	1124 792 5500	Puzdro	1		
22	1124 792 5505	Puzdro	1		
23	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		
24	1140 007 1002	Súprava	1	25	
25	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		
26	1140 400 1210	Zotrvačník	1		
27	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
28	1140 400 4718	Ovládací prístroj	1	29 - 32	
29	0000 998 0623	Skrutkovitá valcová pružina	1		

C - Štartovacie zariadenie, ochrana ruky, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
30	0000 405 1007	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1		
31	1140 084 1601	Kryt	1		
32	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
33	0000 405 0600	Zapal'ovacie vedenie	1		
33	0000 930 2251	Kosiaci vlasec 10 m	1		
34	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		
35	0000 400 7011	Zapal'ovacia sviečka NGK CMR6H	1		
36	1140 440 3012	Káblový zväzok	1	37	
37	9022 319 0340	Skrutka IS-M3x8-8.8	1		
38	0000 430 4801	Zátka	1		

D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková ru- koväť



1140-GET-0132-A0


D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1140 350 0840	Teleso nádržky	1	3 - 8	
3	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
5	1140 358 7706	Hadica	1		
6	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
7	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	8	
8	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
10	1140 350 2701	Palivová hadica	1		
11	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
12	1140 656 1500	Chránič	1		
13	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
14	1140 120 0901	Nosič karburátora	1		
15	1140 140 2502	Varieta	1		
16	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		
17	1140 080 0905	Kryt vedenia vzduchu	1		
18	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		
19	1140 084 4102	Posúvač	1		
20	1140 121 8600	Kotúč	1		
21	1140 120 0613	Karburátor 1140/13	1		
22	1140 140 2802	Teleso filtra	1	23	
23	1140 149 0400	Tesniaci krúžok	1		
24	9645 945 3094	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-N9x1,5-NBR70	1		
25	1140 122 9900	Nárazník	1		
26	9216 261 0700	Šest'hranná matica M5	2		
27	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		
28	1141 120 1602	Vzduchový filter	1		

D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
29	1140 791 2800	Kruhový nárazník	1		
30	1140 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
31	1140 791 3100	Pružina	1		
32	1140 791 3102	Pružina	1		
33	1140 792 2903	Antivibračná ložisková zátka	1		
34	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	1		
35	1140 790 8300	Antivibračná pružina	1		
36	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
37	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	1		
38	1138 791 5903	Doraz	1		
39	1138 791 5902	Doraz	1		
40	1140 791 1703	Rúrková rukoväť	1		
41	9074 478 4545	Skrutka IS-P6x26,5	4		
42	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
43	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		
44	1140 182 1000	Plynová páčka	1		
45	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
46	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
47	1140 182 1500	Plynové sútyčie	1		
48	1138 182 0800	Blokovacia páčka	1		
49	1140 180 0903	Radiaci hriadel'	1	50	
50	9104 003 0410	Skrutka IS-P3x6	1		
51	1140 442 1601	Pružina kontaktu	1		
52	1140 185 1903	Sýtič	1		
53	1140 791 0604	Miska rukoväte	1		

E - Diely karburátora 1140/13



1140-GET-0074-A1


E - Diely karburátora 1140/13

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 120 0613	Karburátor 1140/13	1	2 - 29	
2	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
3	4128 122 3000	Pružina	1		
4	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
5	1120 121 9200	Oska	1		
6	0000 122 7101	Skrutka	1		
7	1140 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
8	1140 121 4702	Regulačná membrána	1		
9	1140 120 0206	Teleso vzduchovej klapky	1		
10	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
11	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
12	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
13	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
14	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
15	1123 121 7800	Sitko	1		
16	1140 121 2701	Čiapočka	1		
17	1140 120 8351	Páčka	1		
18	1140 121 6600	Páčka	1		
19	1139 122 7101	Skrutka	2		
20	1140 122 3205	Skrutkovitá valcová pružina	1		
21	1140 121 6602	Páčka	1		
22	1140 122 3204	Skrutkovitá valcová pružina	1		
23	Z010 042 A000	Páčka sýtiča	1		
24	0000 120 5104	Magnetický ventil	1		
25	0000 121 2301	Držiak	1		
26	0000 122 7103	Skrutka	1		

E - Diely karburátora 1140/13

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1140 430 1000	Spínací prístroj	1		
28	9076 478 0210	Skrutka IS-A2,5x16	1		
29	1140 121 9401	Krúžok	1		
30	1140 007 1703	Súprava dielov karburátora	1	7, 8, 11, 12	


F - Nádrie, zvláštne príslušenstvo



MR01-GET-0021
KO

F - Náradie, zvláštnie príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 890 1401	Súprava náradia	1	2 - 4	
2	1142 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		




1140-GET-0079-A0

G - Číslo stroja


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

H - Smart Connector 1.1



H - Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		



0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		