

MS 881

Zoznam náhradných dielov


03.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

A - Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt	2
B - Spojka, Olejové čerpadlo, Reťazová brzda	6
C - Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava	10
D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť MS 881	13
F - Diely karburátora	17
G - Náradie	20
H - Číslo stroja	22
I - Pomocné a prevádzkové látky	24

A - Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt



A - Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1124 020 2604	Polovica kľukovej skrine, strana ventilá	1	2 - 6	
2	0000 988 8600	Puzdro	2		
3	9503 003 6676	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6203	1		
4	9640 003 1855	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- BS17x32,9x5	1		
5	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	6	
6	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
7	1124 030 0406	Kľukový hriadeľ	1	8, 9	
8	1120 036 8500	Segmentové peror 2x3,7	1		
9	9512 003 3440	Ihlový veniec 13x17x17,5	1		
10	1124 020 2906	Polovica kľukovej skrine	1	11 - 18	
11	1121 162 5200	Čap	2		
12	1121 162 5205	Čap	1		
13	1120 162 5200	Čap	1		
14	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
15	1124 640 9100	Ventil	1		
16	9523 003 4386	Radiálne guľôčkové ložisko 20x47x15	1		
17	9640 003 2250	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- B20x39x4	1		
18	1124 664 2406	Skrutka s nákrúžkom M10	2		
19	1124 791 2800	Kruhový nárazník	1		
20	1124 021 1116	Veko	1		
21	1122 647 9400	Hadica	1		
22	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
23	1124 029 0502	Tesnenie	1		
24	1124 020 1211	Valec s piestom Ø 60 mm	1	25 - 28	
25	1124 030 2006	Piest Ø 60 mm	1	26 - 28	


A - Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1124 034 3010	Piestny tesniaci krúžok	2		
27	9463 650 1300	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C13x1	2		
28	1124 034 1501	Piestový čap 13x8x39	1		
29	1124 029 2301	Tesnenie valca	1		
30	9022 341 1370	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 30	4		Blokované ozube- nie
31	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
31	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
31	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
32	1124 020 9401	Dekompresný ventil	1		
33	1124 140 0607	Tlmič výfuku	1	35	
35	1124 145 0801	Vrchná škrupina	1		
37	9022 341 0911	Skrutka IS-M5x6-10.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
38	9022 399 1020	Skrutka IS-M5x20-12.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
39	9022 341 1090	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 40 x 25	2		Blokované ozube- nie
40	1124 149 0602	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
41	1124 141 3200	Chladiaci plech	1		
42	1124 080 1607	Kryt	1	43 - 47	
43	1121 084 6901	Izolačný kus	1		
44	1121 084 7000	Drážkovaná matica	1		
45	1124 084 8300	Odrážová fólia	1		
46	9022 319 1027	Skrutka IS-M5x21-10.9	2		
47	1124 084 3000	Podložka	1		

A - Kľuková skriňa, Valec, Tlmič výfuku, Kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
48	0000 953 0818	Kolíková skrutka M5	1		
49	9022 341 0900	Skrutka IS-M5x28-10.9	8		Blokované ozube- nie
50	1124 007 1600	Súprava tesnenia	1	4, 17, 23, 29, 40	

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda



1124-GET0014-A1

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1124 160 2005	Spojka	1	2 - 4	
2	1124 162 0805	Odstredivé závažie	3		
3	1124 162 3000	Držiak	3		
4	0000 997 5818	Ťažná pružina	3		
5	9512 933 3170	Ihlový veniec 12x17x13	1		
6	1124 007 2500	Súprava prstencového reťazového kolesa .404" 7z	1	7 - 9	
7	0000 642 1207	Prstencové reťazové koleso	1		
8	0000 958 1236	Kotúč	1		
9	9460 624 1001	Poistná podložka DIN6799-10x1,5	1		
10	1124 007 1025	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	8, 9, 11	
11	0000 642 1216	Prstencové reťazové koleso	1		
12	1124 640 1709	Kryt reťazového kolesa	1	13 - 17	
13	1124 656 1501	Chránič	1		
14	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
15	1124 656 2800	Krycia doska	1		
16	9076 478 2965	Závitová profilová skrutka A4x10	1		
17	0000 995 0805	Matica s nákrúžkom M10	2		
18	1124 021 1121	Veko	1		
19	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	2		Blokované ozubenie
20	1124 160 5400	Brzdový pás	1		
21	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	1		mikroopuzdrenie s blokoványm ozubením
22	1124 160 5500	Ťažná pružina	1	23	
23	1125 162 8002	Hadica	1		
24	1124 160 5000	Páčka	1		



B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
25	9460 624 0400	Poistná podložka 4	2		
26	1121 162 5010	Páčka	1		
27	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
28	1124 162 8901	Podložka	1		
29	1124 007 1030	Satz Pumpenkolben/Schnecke	1	31, 35, 36	
30	1124 007 1031	Súprava piest čerpadla/závitovka	1	31, 35, 36	
31	1124 640 7100	Závitovka	1		
32	1124 640 3204	Olejové čerpadlo (Zdvih 1,2 mm)	1	34 - 39	
33	1124 640 3206	Olejové čerpadlo (Zdvih 1,6 mm)	1	34 - 38, 40	
34	1125 641 9400	Ložiskové puzdro	1		
35	0000 958 0611	Kotúč	2		
36	0000 997 0629	Závitová pružina	1		
37	9646 945 0160	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S4x2	2		
38	9380 620 1090	Upínací kolík 2 x 10	1		
39	1142 647 4800	Regulačný čap	1		
40	1124 647 4802	Regulačný čap	1		
41	9022 346 0658	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
42	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
43	1124 664 1001	Bočný plech	1		
44	9022 313 0633	Skrutka IS-M4x8-10.9	2		Blokované ozube- nie
45	1124 664 1100	Bočný plech vonku	1		
46	9039 488 0340	Závitová profilová skrutka DIN7513- M3x8	1		
47	1124 007 1008	Súprava	1	48	
48	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		

B - Spojka, Olejové čerpadlo, Ret'azová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
49	1124 640 1900	Upínací posúvač	1		
50	1124 664 4500	Podpera	1		
51	1124 664 5300	Pružná podložka	1		
52	1124 664 2210	Kryt	1		
53	1124 664 1400	Tlačný prvok	1		
54	1124 664 3600	Usmerňovač	1		
55	9022 341 1310	Skrutka IS M6 x 18	2		Blokované ozube- nie
56	1124 790 9101	Ochrana ruky	1	59 - 61	
59	1124 792 5505	Puzdro	1		
60	1124 792 5500	Puzdro	1		
61	9022 341 1080	Skrutka IS-M5x35x22-10.9	1		Blokované ozube- nie
63	1124 664 0502	Ozubený doraz	2		
65	1124 650 7700	Zachytávač reťaze	1		
66	9008 319 1280	Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 16	2		
67	9214 320 0900	Poistná matica ISO7042 M6-10	3		
68	1124 640 2002	Ret'azové koleso 3/8" 8Z3/8" 8Z	1		
69	1124 640 1702	Kryt reťazového kolesa	1	14, 15, 70, 71	
70	1124 656 1505	Chránič	1		
71	9099 021 2770	Skrutka do plechu DIN7971-3,9x13	1		
72	0000 955 0903	Matica	2		

C - Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava




C - Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1124 080 2102	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 14	
2	1124 080 1803	Teleso ventilátora	1	3 - 6	
3	1122 084 6502	Oska	1		
4	1110 084 9102	Puzdro	1		
5	9416 868 6530	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	1		
6	0000 958 0607	Kotúč	1		
7	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
8	1122 195 0400	Cievka s lankom	1		
9	1124 195 7200	Západka	2		
10	1119 162 8925	Kotúč	1		
11	1124 195 3500	Pružina	1		
12	1122 190 3400	Rukoväť ElastoStart Ø 4,5 mm	1	13	
13	1122 190 2900	Štartovacie lanko	1		
14	1124 967 1503	Typový štítok MS 881	1		
15	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	3		Blokované ozube- nie
16	0000 930 2268	Kosiaci vlasce	1		
17	1124 400 1201	Zotrvačník	1		
18	9211 260 1340	Šesťhranná matica DIN936-M10x1-05	1		
19	1124 400 1314	Zapal'ovací modul	1	20	
20	0000 989 1002	Ochranná priechodka	1		
21	1124 440 3001	Cievka	1	22	
22	1124 989 1000	Ochranná priechodka	2		
23	1124 405 8002	Izolačný kus	1		
24	0000 405 0600	Zapal'ovacie vedenie	1		
24	0000 930 2251	Kosiaci vlasce 10 m	1		
25	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		

C - Štartovacie zariadenie, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	1128 405 1000	Koncovka kábla zapal'ovacej sviečky	1		
27	1140 084 1601	Kryt	1		
28	9022 341 0710	Skrutka IS-M4x20-10.9	2		mikroopuzdrenie

D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková ru- koväť MS 881



D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť MS 881

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1124 350 0808	Teleso nádržky	1	2 - 7	
2	1124 442 1602	Pružina kontaktu	1		
3	0000 958 0513	Kotúč	2		
4	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
5	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	6	
6	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
7	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
8	1124 790 5300	Ložisko	1	9 - 11	
9	1124 182 4401	Ložisko	1		
10	1124 182 4400	Ložisko	1		
11	9074 478 3076	Skrutka IS-P4x19	2		
12	1124 182 0901	Radiaci hriadeľ	1		
13	1124 180 4050	Dvojité páka	1		
14	1124 182 1505	Plynové sútyčie	1		
15	1124 185 2000	Páčka štartéra	1		
16	1124 185 1900	Sútyčie štartéra	1		
17	1124 182 1000	Plynová páčka	1		
18	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
19	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
20	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
21	1124 791 0600	Miska rukoväte	1		
22	9074 478 3076	Skrutka IS-P4x19	1		
23	1125 791 2810	Kruhový nárazník	1		
24	1124 790 9920	Kruhový nárazník	1		
25	1124 791 7605	Podpera	1		
26	9022 341 1400	Skrutka s valcovou hlavou IS M6 x 40	1		Blokované ozubenie


D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť MS 881

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	9022 341 0962	Skrutka IS-M5x12-10.9	2		mikroopuzdrenie s blokovaným ozu- bením
28	1121 790 9912	Kruhový nárazník	1		
29	1119 791 8400	Krúžok	1		
30	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	2		
31	1119 791 7306	Zátka	1		
32	1124 790 9901	Kruhový nárazník	1		
33	1124 791 8400	Krúžok	1		
34	1124 791 7300	Zátka	2		
35	1124 790 9908	Kruhový nárazník	1		
36	9022 341 1310	Skrutka IS M6 x 18	1		Blokované ozube- nie
37	1124 123 7503	Priechodka	1		
38	1124 140 2500	Koleno	1		
39	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	4		Blokované ozube- nie
40	1125 647 8200	Puzdro	1		
41	1124 141 8603	Hadica	1		
42	1124 358 7700	Hadica	1		
43	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
44	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
45	0000 937 5004	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R5	1		
46	1124 790 1500	Rúrková rukoväť s hadicou	1	66	
47	1124 791 5105	Vložka rúrkovej rukoväte	1		
48	9074 478 4475	Skrutka IS-P6x21,5	2		
49	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	2		
50	1124 120 0614	Karburátor WG-14	1		

D - Teleso nádržky, Filter, Antivibračný systém, Rúrková rukoväť MS 881

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
51	1124 121 9100	Objímka	1		
52	1124 141 0900	Dno filtra	1		
53	1124 120 4101	Nárazník	1	54	
54	9121 319 0960	Závrtná skrutka DIN835-M5x12-8.8	2		
55	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
56	0000 140 4407	Vzduchový filter HD2	1		
57	0000 141 0601	Predfilter	1		
58	0000 120 1653	Vzduchový filter	1		
60	1124 140 1003	Veko filtra	1	61, 62	
61	1124 140 9500	Uzatváracia matica	1		
62	1144 141 4000	Posúvač	1		
65	0000 791 2005	Hadicová rukoväť	1		

F - Diely karburátora




F - Diely karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1124 120 0614	Karburátor WG-14	1	2 - 31	
2	1124 121 5610	Pevná dýza	1		
3	1117 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
4	1114 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
5	1117 121 9200	Oska	1		
6	1124 122 3002	Pružina	1		
7	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
8	1116 129 0900	Tesnenie	1		
9	1144 121 4700	Regulačná membrána	1		
10	1124 121 0804	Ukončovacie veko	1		
11	1124 122 7400	Polkruhovú skrutka	4		
12	1114 121 7800	Sitko	1		
13	1115 121 4800	Membrána čerpadla	1		
14	1115 129 1100	Tesnenie	1		
15	1124 120 2600	Veko čerpadla	1		
16	1115 122 7100	Skrutka	4		
17	1124 122 3203	Skrutkovitá valcová pružina	1		
18	1124 120 7202	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
19	1124 121 2901	Štartovacia klapka	1		
20	4224 122 7801	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	2		
21	1117 122 9000	Poistný krúžok	2		
22	1124 121 8700	Puzdro	2		
23	1124 122 3204	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	1124 120 7101	Škrtiaci hriadel' s pákou	1		
25	1124 122 6201	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
26	1122 121 7700	Vodiaci kus	1		


F - Diely karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1124 120 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
28	0000 121 2701	Čiapočka	2		
29	1124 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
30	1124 121 3302	Škrtiaca klapka	1		
31	1124 121 9400	Krúžok	1		
32	1144 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	8, 9, 13, 14	



G - Náradie


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1140 890 1401	Súprava náradia	1	2 - 4	
2	1142 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
5	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		



H - Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

I - Pomocné a prevádzkové látky



0000-GET-0170-A0

I - Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		