

MS 150 C-E

Zoznam náhradných dielov


27.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava	2
Kryt motora	5
Olejové čerpadlo, spojka	8
Kryt reťazového kolesa	10
Štartovacie zariadenie	12
Teleso rukoväte, rúrkové držadlo	14
Vzduchový filter, kryt skrine karburátora	16
Karburátor C1Q-S262, C1Q-S200	18
Náradie, zvláštne príslušenstvo	21
Číslo stroja	23
Pomocné a prevádzkové látky	25

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava




1146-GET-0004-A0

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 020 1200	Valec s piestom Ø 34 mm	1	2 - 6	
2	1146 030 2002	Piest	1	3 - 6	
3	4144 034 3003	Piestny tesniaci krúžok	1		
4	4241 034 1500	Piestový čap 8x5x22	1		
5	9463 650 0805	Rozperný poistný krúžok (D73130)- C8x0,7	2		
6	9022 371 1020	Skrutka s valcovou hlavou IS M5 x 20	4		
7	1146 030 0400	Kľukový hriadel'	1		
8	1146 029 2300	Tesnenie valca	1		
9	1146 020 2100	Kľuková skriňa	1	10 - 12	
10	9503 003 0102	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6000	2		
11	0000 988 8600	Puzdro	2		
12	9640 003 0955	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760-BS 10x20x4	2		
13	9022 500 1050	Skrutka IS-M5x25	3		
14	9468 621 1000	Poistný krúžok 10x1	1		
15	1146 400 1205	Zotrvačník	1	16 - 19	
16	0000 998 1100	Skrutkovitá valcová pružina	2		
17	1139 195 7200	Západka	2		
18	9460 624 0320	Poistná podložka 3,2	2		
19	9220 260 0901	Šest'hranná matica DIN6923-M6-10	1		
20	1146 405 8000	Izolačný kus	1		
21	1146 400 1304	Zapaľovací modul	1	22 - 24	
22	4144 448 1200	Držiak kábla	1		
23	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
24	0000 405 1005	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
25	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		

Valec s piestom, zapal'ovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
26	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		
27	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
28	1146 140 0600	Tlmič výfuku	1	29, 30	
29	9039 475 0656	Závitová profilová skrutka M4x9,6	1		
30	1146 145 8100	Zachytávač vzduchu	1		
31	9022 341 0960	Skrutka IS-M5x12-10,9	2		
32	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
33	1146 007 1600	Súprava tesnenia	1	8, 12	



1146-GET-0006-A0


Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 020 3006	Blok motora	1	2 - 7, 9 - 13	
2	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
3	1128 640 9100	Ventil	1		
4	1146 358 7700	Hadica	1		
5	0000 350 3513	Sacia hlava	1		
6	1146 647 9400	Hadica	1		
7	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
8	0000 937 4102	Hadica	1		
9	1141 989 0600	Priechodka	1		
10	0000 350 0536	Uzáver nádržky	1	11	
11	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
12	0000 350 0534	Uzáver nádržky	1	13	
13	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
14	0000 951 1102	Skrutka D	3		
15	1146 790 9901	Kruhový nárazník	1		
16	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	1		
17	1146 792 9400	Doraz	1		
18	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	1		
19	1146 791 5901	Doraz	1		
20	1138 182 0701	Priechodka	1		
21	4242 353 2600	Uhlové hrdlo	2		
22	0000 937 5006	Hadica	1		
23	1146 353 2702	Spojovací kus	1		
24	1146 358 7703	Hadica	1		
25	0000 988 5219	Hrdlo	1		
26	1146 353 2700	Spojovací kus	1		
27	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
29	1146 141 8600	Hadica	1		
30	1146 021 1102	Veko	1		
31	1129 791 6100	Skrutka s nákrúžkom M	1		

Olejšové erpadlo, spojka




1146-GET-0008-A0

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 640 3206	Olejové čerpadlo	1	2	
2	1146 647 5700	Pripojovací diel	1		
3	9075 478 3016	Skrutka IS-D4x16	1		
4	1146 021 1100	Veko	1		
5	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	2		
6	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
7	9512 933 2270	Ihlový veniec 10x13x13	1		
8	1146 640 2004	Reťazové koleso	1	23	
9	1146 640 2006	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1	23	
10	1146 640 7102	Závitovka	1		
11	1146 160 2000	Spojka	1	12 - 14	
12	1146 162 0800	Odstredivé závažie	3		
13	1146 162 3000	Držiak	3		
14	0000 997 5605	Ťažná pružina	3		
15	1129 007 1000	Súprava	1		
16	1129 640 1900	Upínací posúvač	1		
17	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
18	1123 664 2200	Kryt	1		
19	1146 650 7700	Zachytávač reťaze	1	20	
20	9104 003 4430	Samorezná skrutka P6 x 20	1		
21	1129 664 0500	Ozubený doraz	1		
22	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
23	0000 893 5904	Dorazová lišta	1		


Kryt reťazového kola



1146-GET-0009-A0

Kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 640 1701	Kryt reťazového kolesa	1	2 - 15	
2	1146 640 1704	Kryt reťazového kolesa	1	3 - 5	
3	1120 162 5200	Čap	1		
4	9378 543 2190	Ryhovaný kolík ISO8741-4x22-St	1		
5	1129 640 5000	Vložka	1		
6	1121 160 5000	Páčka	1		
7	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
8	1129 162 7800	Listová pružina	1		
9	1146 162 7900	Ťažná pružina	1		
10	0000 937 4097	Hadica	1		
11	1146 160 5400	Brzdový pás	1		
12	1146 648 7700	Veko	1		
13	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	2		
14	1123 648 6600	Klzná lišta	1		
15	1146 790 9101	Ochrana ruky	1	6	
16	9220 260 1100	Šesťhranná matica (EN1661)-M8-8	1		




1146-GET-0011-40

Štartovacie zariadenie

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1146 080 2102	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 14	
2	1146 080 1800	Teleso ventilátora	1	3	
3	1110 084 9102	Puzdro	1		
4	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
5	9104 003 2960	Skrutka IS-P4x10	1		
6	1146 195 0400	Cievka s lankom	1		
7	0000 190 3502	Rukoväť so štartovacím lankom	1	8, 9	
8	0000 195 7002	Čiapočka	1		
9	0000 195 8204	Štartovacie lanko	1		
10	1146 195 3500	Pružina	1		
11	1146 195 2000	Unášač	1		
12	9074 477 4139	Skrutka IS-P5x25	1		
13	1146 084 7800	Segment	1		
14	1146 967 1501	Typový štítok	1		
15	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	3		

Teleso rukoväte, rúrkové držadlo




1146-GET-0012-A0

Teleso rukoväte, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 790 1005	Teleso rukoväte	1	2	
2	0000 967 7258	Výstražné upozornenie piktogram	1		
3	1146 791 1701	Rúrková rukoväť	1		
4	9074 478 4435	Skrutka IS-P6x19-12.9	1		
5	1146 791 3102	Pružina	1		
6	1146 792 2904	Antivibračná ložisková zátk	1		
7	1146 790 8300	Antivibračná pružina	1		
8	9074 478 3025	Skrutka s valcovou hlavou IS P4 x 16	3		
9	1146 440 3001	Káblový zväzok	1	10, 11	
10	0000 989 0507	Gumová priechodka	1		
11	0000 989 0813	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
12	1146 442 1601	Pružina kontaktu	1		
13	1146 182 0901	Radiaci hriadeľ	1		
14	1146 182 1001	Plynová páčka	1		
15	1129 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
16	1145 182 0801	Blokovacia páčka	1		
17	1146 182 1501	Plynové sútyčie	1		
18	1146 791 0601	Miska rukoväte	1		

Vzduchový filter, kryt skrine karburátora








1146-GET-0014-40

Vzduchový filter, kryt skrine karburátora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 140 4403	Vzduchový filter	1		
2	1146 140 4401	Vzduchový filter	1		
3	1146 120 4101	Nárazník	1	4	
4	9645 945 7444	Radiálny tesniaci krúžok N 4x1,5-NBR70	1		
5	9022 500 1093	Skrutka IS-M5x44	2		
6	1146 140 1201	Dno filtra	1	7	
7	9416 868 6531	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x6,8	2		
8	1146 140 1901	Kryt skrine karburátora	1	9	
9	1137 140 9200	Uzáver	1		
10	1146 120 0604	Karburátor C1Q-S262E	1		
11	1146 120 0600	Karburátor C1Q-S200D	1		
12	1146 121 6100	Páčka sýtiča	1		
13	1146 021 1700	Kryt	1		
14	1146 140 2500	Koleno	1		
15	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	2		

Karburátor C1Q-S262, C1Q-S200




1146-GET-0016-A0

Karburátor C1Q-S262, C1Q-S200

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1146 120 0604	Karburátor C1Q-S262E	1	4 - 24, 26	
2		Karburátor C1Q-S262	1	4 - 21, 23, 24, 26	
3	1146 120 0600	Karburátor C1Q-S200D	1	4 - 21, 25, 26	
4	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
5	4128 122 3000	Pružina	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1120 121 9200	Oska	1		
8	0000 122 7101	Skrutka	1		
9	1146 129 0900	Tesnenie	1		
10	1146 121 4700	Regulačná membrána	1		
11	1146 121 0800	Ukončovacie veko	1		
12	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
13	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
14	1123 121 7800	Sitko	1		
15	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
16	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
17	1146 120 2600	Veko čerpadla	1		
18	1146 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
19	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
20	1146 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
21	1141 121 2704	Čiapočka	1		
22	1145 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
23	1146 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	24	
24	0000 121 2703	Čiapočka	1		
25	1146 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
26	1146 141 1800	Puzdro	1		

Karburátor C1Q-S262, C1Q-S200


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	1146 007 1000	Súprava dielov karburátora	1	9, 10, 15, 16	



1146-GET-0017-A0


Náradie, zvláštne príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 890 3402	Kombinovaný kľúč	1		
2	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
3	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
4	0000 893 5904	Dorazová lišta	1		
5	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
6	0812 370 1143	Kľúč T20x100x50	1		



1146-GET-0018-A0

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		



0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		