

MS 230 C-BE

Zoznam náhradných dielov



28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah

Hnacia sústava	2
Kryt motora	5
Rýchlonapínanie reťaze	7
Olejové čerpadlo	9
Spojka	11
Ochrana ruky, reťazová brzda	13
Tlmič výfuku	15
Zapaľovacia sústava	17
Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	19
Vzduchový filter	21
Teleso rukoväte	23
Karburátor C1QS91, -S92, -S107, C1Q-100338, 1123/36	26
Náradie, príslušenstvo	29
Číslo stroja	31
Pomocné a prevádzkové látky	33

Hnacia sústava




Hnacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 020 1228	Valec s piestom Ø 42,5 mm	1	2 - 7	Európa
2	1123 030 2016	Piest	1	3 - 5	Európa
3	1123 034 3006	Piestny tesniaci krúžok	2		Európa
4	4119 034 1500	Piestový čap 10x6,5x28	1		
5	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
6	0000 988 5211	Hrdlo	1		
7	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
8	1123 020 1223	Valec s piestom Ø 40 mm	1	10 - 15	
10	1123 030 2019	Piest	1	11 - 13	
11	1123 034 3005	Piestny tesniaci krúžok	2		
12	4119 034 1500	Piestový čap 10x6,5x28	1		
13	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
14	0000 988 5211	Hrdlo	1		
15	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
16	1123 020 1224	Valec s piestom Ø 40 mm	1	18 - 24	Vyhotovenie pre ľahký štart
17	1123 020 1226	Valec s piestom Ø 40 mm	1	18 - 24	J
18	1123 030 2019	Piest	1	19 - 21	
19	1123 034 3005	Piestny tesniaci krúžok	2		
20	4119 034 1500	Piestový čap 10x6,5x28	1		
21	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
22	0000 988 5211	Hrdlo	1		
23	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
24	1122 025 2200	Zátka	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
25	9512 003 2250	Ihlový veniec 10x13x12,5	1		
26	1123 030 0408	Kľukový hriadel'	1		

Hnacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
27	9503 003 0340	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	2		
28	9638 003 1581	Hriadeľové tesnenieS BS15x25x5	2		
28	9639 003 1585	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- AS15x25x5	2		
29	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
30	1123 021 2500	Kľuková vaňa	1		
31	9075 478 4195	Skrutka IS-D5,3x41	4		
32	1123 020 9400	Dekompresný ventil	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
33	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
34	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
35	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
36	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		

Kryt motora




1123-GET-0057-A0

Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1123 020 3034	Blok motora	1	3, 4, 6, 8, 21 - 24, 27	
3	1128 640 9100	Ventil	1		
4	1123 162 7800	Listová pružina	1		
6	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
7	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	2		
8	1123 790 9900	Kruhový nárazník	1		
9	1123 790 9900	Kruhový nárazník	2		
10	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	3		
11	1123 791 7300	Zátka	3		
15	1123 007 1000	Súprava	1	16 - 20	
21	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	22	
22	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
23	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	24	
24	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
25	1123 358 7703	Hadica	1		
26	0000 350 3500	Sacia hlava	1		
27	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		


Rýchlonapínanie reťaze



1125-GET-0068
KG

Rýchlonapínanie reťaze


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 007 1008	Súprava	1	2 - 12	
2	1123 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	3 - 5	
3	1123 648 3800	Krycí plech	1		
4	1123 648 2202	Napínacie koleso	1		
5	9104 003 8600	Skrutka P3x10	1		
6	1121 660 1000	Krídlová matica	1		
7	1123 664 2402	Skrutka s nákrúžkom M	1		
8	1123 660 3001	Napínací kotúč	1	9	
9	9041 319 0600	Skrutka s valcovou hlavou DIN84- M4x5-8.8	1		
10	1123 664 0501	Ozubený doraz	1		
11	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
12	1123 021 2800	Vložka	1		
13	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		



135ET041 SC

Olejové čerpadlo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 647 9400	Hadica	1		
2	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
3	1123 640 3201	Olejové čerpadlo	1		
4	1123 640 2901	Spojovací kus	1	5	
5	9646 945 0355	Radiálny tesniaci krúžok N 6,1x1,6-NBR70	1		
6	9074 478 4130	Skrutka IS P5x16	1		
7	1123 640 7102	Závitovka	1	8	
8	1123 647 2400	Pružina	1		



1123-GET-0005-A0

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1123 160 2050	Spojka	1	1 - 5	
1	1121 162 3201	Unášač	1		
2	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
3	1127 162 3000	Držiak	3		
4	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		
5	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
6	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
7	1123 640 2073	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
9	1123 640 2072	Reťazové koleso 3/8"P 7 Z	1		
	1123 640 2077	Reťazové koleso 1/4" 8Z	1		Carving
	1123 640 2076	Reťazové koleso .325" 8Z	1		
10	0000 958 1022	Kotúč	1		
11	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		
12	1123 007 1030	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	10, 11, 13	
13	0000 642 1240	Reťazové koleso 3/8" Picco 7z	1		
14	1123 007 1031	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	10, 11, 15	
15	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
16	1123 007 1032	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	10, 11, 17	
17	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		


Ochrana ruky, reťazová brzda



1123-GET-0077-A0

Ochrana ruky, reťazová brzda

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 790 9152	Ochrana ruky	1		
4	1123 080 1818	Teleso ventilátora	1	1	
6	1121 160 5000	Páčka	1		
7	1123 162 7800	Listová pružina	1		
8	0000 958 0521	Kotúč	1		
9	1123 162 5800	Výstupok	1		
10	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
11	1123 160 5400	Brzdový pás	1		
12	1123 162 7902	Ťažná pružina	1		
13	1123 021 1100	Veko	1		
14	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	2		
15	1123 648 6600	Klzná lišta	2		
16	1127 791 7200	Puzdro	1		
17	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	1		
18	1123 640 1704	Kryt reťazového kolesa	1		
19	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
20	1123 664 0500	Ozubený doraz	1		
21	9075 478 4115	Skrutka IS-D5x16	2		
22	1123 656 7700	Zachytávač reťaze	1		




531ET008 SC

Tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 148 1201	Skrutka M5x65	2		
2	1123 141 3200	Chladiaci plech	1		
3	1123 149 0500	Tesnenie	1		
4	1123 140 0610	Tlmič výfuku	1		Európa
5	1123 140 0611	Tlmič výfuku	1		
11	9216 263 0700	Šesťhranná matica M5-10	2		

Zapaľovacia sústava




208ET032 SC

Zapaľovacia sústava

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1123 400 1207	Zotrvačník	1	3 - 5	
3	0000 998 1100	Skrutkovitá valcová pružina	2		
4	9460 624 0320	Poistná podložka 3,2	2		
5	1123 195 7202	Západka	2		
6	1123 195 7201	Západka	2		
7	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
11	1123 442 0401	Izolačná hadica	1		
12	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	2		
13	1123 400 1301	Zapaľovací modul	1		
14	1128 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
15	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
17	1123 440 3002	Káblový zväzok	1	18 - 23, 26, 27	
18	0751 030 8957	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,8- CuZn-Sn	1		
19		Uhlové zásuvkové puzdro	1		
20	0751 030 8950	Koncovka kábla (DIN46225)-A4-1,5- CuZn	1		
	1123 007 1009	Súprava	1	15, 16	
21	1123 442 0400	Izolačná hadica	1		
15	1123 084 8201	Krycia doska	1	16	
22	0000 989 0814	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
16	9099 021 2770	Skrutka do plechu DIN7971-3,9x13	2		
23	0751 030 8955	Zásuvkové puzdro DIN46247-4,8-1/0,4- CuZn	1		
26		Vedenie 300 mm	1		
27		Vedenie 170 mm	1		
	0751 010 1110	Kábel 10 m	1		
28	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením




530ET001 SC

Teleso ventilátora so štartovacím zariadením

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1123 080 2116	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	1 - 4, 6 - 17	
1	1123 080 1815	Teleso ventilátora	1	2 - 4	
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
3	1123 084 6501	Oska	1		
4	1123 084 7802	Segment	1		
5	1123 084 7800	Segment	1		
6	1123 190 0600	Vratná pružina	1		
7	1123 195 0401	Cievka s lankom	1		
8	1121 195 3400	Rukoväť	1		
9	4137 195 8200	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2281	Kosiaci vlasec	1		
10	0000 958 0923	Kotúč	1		
11	1123 195 7200	Západka	2		
12	1128 195 3500	Pružina	1		
13	1123 195 9001	Kotúč	1		
14	1123 190 0700	Teleso pružiny	1		
15	1123 195 2000	Unášač	1		
16	0000 958 0806	Kotúč	1		
17	9455 621 0570	Poistný krúžok 8 x 0,8	1		
18	1123 967 1513	Typový štítok	1		
19	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	4		

Vzduchový filter




530ET016 SC

Vzduchový filter

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 141 2000	Podložka	1		
2	1123 129 0900	Tesnenie	1		
3	1123 120 0632	Karburátor C1Q-100338D	1		
11	1123 120 0626	Karburátor C1Q-S107C	1		J
	1123 120 1650	Vzduchový filter	1	12, 13, 15	
12		Teleso filtra	1		
13	1123 120 1612	Vzduchový filter	1		
15	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
16	1123 185 2000	Páčka štartéra	1		
17	1123 140 1902	Kryt skrine karburátora	1	18	
18	1123 141 2301	Uzáver	1		
19	0000 967 4058	Štítok s upozornením	1		
20	0000 967 3605	Štítok s upozornením	1		USA

Teleso rukoväte



208ET034 AM


Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1123 790 1004	Teleso rukoväte	1	22	Vyhotovenie pre ľahký štart
6	1128 182 1005	Plynová páčka	1		
7	1117 182 0805	Blokovacia páčka	1		
8	1117 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
9	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
10	4130 350 6200	Palivové čerpadlo	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
12		Hadica 2,2x5,4x100 mm, R1	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
13		Hadica 2,2x5,4x38 mm, R1	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
	0000 930 2802	Hadica	1		
14	1123 123 7503	Priečodka	1		BR
15	1123 123 7503	Priečodka	1		
16	1123 123 7504	Priečodka	1		
17	0000 350 5802	Vetranie nádržky	1		
18	1123 353 2700	Spojovací kus	1		
19		Hadica 3,1x5,7x48 mm, R3	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
20		Hadica 3,1x5,7x106 mm, R3	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
	0000 930 2803	Hadica 3,1x5,7 mm x 1 m, R3	1		
22	1125 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
23	1123 791 7310	Zátka	1		
24	1123 442 1602	Pružina kontaktu	1		
25	1123 791 0600	Miska rukoväte	1		
26	1123 791 2805	Kruhový nárazník	1		
27	1123 182 1505	Plynové sútyčie	1		

Teleso rukoväte

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
28	1123 141 2200	Koleno	1		
29	1123 141 8600	Hadica	1		
30	1123 141 5600	Usmerňovací plech vzduchu	1		
31	1123 141 4001	Posúvač	1		
32	1123 791 7500	Kryt	1		
33	1123 182 0903	Radiaci hriadel'	1		
34	9075 478 3015	Skrutka IS-D4x15	1		
36	1123 791 1701	Rúrková rukoväť	1		
37	9075 478 4155	Skrutka IS-D5x24	3		
38	1123 353 7000	Kryt	1		Vyhotovenie pre ľahký štart
39	0000 967 3579	Štítok s upozornením	1		USA
40		Štítok s upozornením	1		BR

Karburátor C1QS91, -S92, -S107, C1Q-100338, 1123/36




531ET011 SC

Karburátor C1QS91, -S92, -S107, C1Q-100338, 1123/36

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1123 120 0632	Karburátor C1Q-100338D	1	4 - 24, 26, 27, 29, 32 - 42, 44	
3	1123 120 0626	Karburátor C1Q-S107C	1	4 - 24, 26, 27, 30, 32 - 42	J
4	1123 121 5401	Ventilová dýza	1		
5	1125 122 4200	Gulôčka	1		
6	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
7	1129 122 3001	Pružina	1		
8	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
9	1120 121 9200	Oska	1		
10	1120 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
11	1123 129 0901	Regulačné tesnenie	1		
12	1123 121 4700	Regulačná membrána	1		
13	1123 121 0801	Ukončovacie veko	1		
14	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	2		
15	1123 121 7800	Sitko	1		
16	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
17	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
18	1123 121 0800	Ukončovacie veko	1		
19	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
20	1123 122 3000	Pružina	1		
21	1123 120 7102	Škrtiaci hriadeľ s pákou	1		
22	1123 121 3305	Škrtiaca klapka	1		
23	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
24	1123 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
26	1123 122 6805	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
27	Z000 030 Z045	Hlavná nastavovacia skrutka	1		

Karburátor C1QS91, -S92, -S107, C1Q-100338, 1123/36


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
28	1123 122 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
29	4229 121 2701	Čiapočka	1		
30	1123 121 2700	Čiapočka	1		
31	1129 121 2701	Čiapočka	1		
32	1123 120 7200	Štartovací hriadel' s páčkou	1		
33	1123 122 3202	Skrutkovitá valcová pružina	1		
34	1123 121 2904	Štartovacia klapka	1		
35	1120 122 7400	Polkruhovú skrutka	1		
36	1125 122 9002	Poistný krúžok	1		
37	1125 122 7403	Polkruhovú skrutka	1		
	1123 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1	38 - 40	
	1139 120 9702	Súprava piestu čerpadla	1	38 - 40	
38		Piest čerpadla	1		
39		Tesniaci krúžok	1		
40		Pružina	1		
41	1132 121 7800	Sitko	1		
42	1132 121 5600	Pevná dýza	1		
44	1123 123 7507	Priechodka	1		
	1123 007 1060	Súprava dielov karburátora	1	11, 12, 16, 17	



1125-GET-0102
KO

Náradie, príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
2	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
3	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
4	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		
5	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
6	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
7	0751 010 1110	Kábel 10 m	1		




531ET009 SC

Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		

Pomocné a prevádzkové látky



0000-GET-0189-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		