

MS 251 C-BE



Zoznam náhradných dielov

28.07.2026

Slovakia, slovensky

Obsah


Kryt motora	2
Valec	4
Tlmič výfuku	6
Olejové čerpadlo, spojka	8
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	10
Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa	12
Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	14
Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	16
Teleso nádržky	19
AV systém, rúrkové držadlo	21
Kryt, vedenie vzduchu	23
Nosič karburátora, vzduchový filter	25
Karburátor	27
Karburátor WTF-2, WTF-4, WTF-8, WTF-9 (54.2013)	30
Ovládanie plynu	32
Náradie, príslušenstvo	34
Laser 2-v-1	36
Číslo stroja	38
Smart Connector 1.1	40
Pomocné a prevádzkové látky	42



2310ET037 SC


Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1143 020 3025	Blok motora	1	4 - 6, 8 - 10, 12, 13, 15	
4	1128 640 9100	Ventil	1		
5	1123 664 2400	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
6	1143 664 2401	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
7	1123 664 2405	Skrutka s nákrúžkom M	1		
8	1123 640 3800	Sacia hlava	1		
9	1143 647 9401	Hadica	1		
10	1143 021 2800	Vložka	1		
11	1143 791 5900	Doraz	1		
12	0000 350 0537	Uzáver olejovej nádržky	1	13	
13	9645 948 2470	Radiálny tesniaci krúžok N 23x3	1		
14	1143 140 7800	Predradený odlučovač	1		
15	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
16	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
17	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		



1143-GET-0031-A0

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1143 020 1207	Valec s piestom Ø 44 mm	1	4, 6 - 8, 29	
4	1143 030 2007	Piest	1	6 - 8	
6	1143 034 3007	Piestny tesniaci krúžok	2		
7	1143 034 1500	Piestový čap	1		
8	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
9	1143 030 0401	Kľukový hriadel'	1		
15	1143 140 2501	Koleno	1		
16	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	4		
18	1143 020 1203	Valec s piestom Ø 44 mm	1	4, 6 - 8, 29	
21	1143 140 2500	Koleno	1		
22	9075 478 3012	Skrutka IS-D4x12	3		
23	9512 003 2331	Ihlový veniec 10x14x12,5	1		
24	9503 003 0340	Radiálne guľôčkové ložisko DIN625-6202	2		
25	9639 951 1584	Hriadel'ové tesnenieS DIN3760- AS15x25x5	2		
26	9638 003 1581	Hriadel'ové tesnenieS BS15x25x5	2		
27	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
28	1143 021 2502	Kľuková vaňa	1		
29	9075 478 4197	Skrutka IS-D5,3x43	4		
30	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		




1143-GET-0008-A0

Tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1143 140 0667	Tlmič výfuku	1	5, 6	
5	1143 149 0603	Tesnenie tlmiča výfuku	1		
6	1135 145 9002	Zátka	2		
9	1143 140 0401	Chladiaci plech	1	5	
10	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		
11	1143 140 0651	Tlmič výfuku	1	6, 13	
13	1143 149 0601	Tesnenie tlmiča výfuku	1		

Olejové čerpadlo, spojka




2310ET002 SC

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1143 640 3201	Olejové čerpadlo	1		
2	1143 647 9403	Hadica	1		
3	9075 478 3016	Skrutka IS-D4x16	2		
4	1123 640 7102	Závitovka	1	5	
5	1123 647 2400	Pružina	1		
	1123 160 2050	Spojka	1	6 - 10	
6	1121 162 3201	Unášač	1		
7	1129 162 0800	Odstredivé závažie	3		
8	1127 162 3000	Držiak	3		
9	0000 997 5515	Ťažná pružina	3		
10	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
11	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
12	1143 640 2000	Reťazové koleso 3/8"P 6 Z	1		
13	1143 640 2002	Reťazové koleso.325" 7Z	1		
	1123 640 2007	Reťazové koleso1/4" 8Z	1		Carving
	1143 007 1002	Súprava prstencového reťazového kolesa 3/8"P 7 Z	1	14, 15, 18, 19	
14		Bubon spojky	1		
15	0000 642 1240	Reťazové koleso 3/8" Picco 7z	1		
	1143 007 1003	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	14, 16, 18, 19	
16	0000 642 1236	Reťazové koleso .325" 7z	1		
	1143 007 1004	klemmpistikute komplet AKS 011.0 (10 tk)	1	14, 17 - 19	
17	0000 642 1234	Prstencové reťazové koleso	1		
18	0000 958 1022	Kotúč	1		
19	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze




2310ET032 SC

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1138 160 5000	Páčka	1		
2	1123 162 7800	Listová pružina	1		
3	1143 162 5802	Výstupok	1		
4	0000 958 0521	Kotúč	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
6	1143 160 5401	Brzdový pás	1		
7	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
8	1143 162 7901	Ťažná pružina	1		
15	1143 021 1101	Veko	1		
16	1143 021 1101	Veko	1		
17	9074 477 4132	Skrutka IS-P5x18	2		

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kola




1145-GET-0035
KG

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
6	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
9	1143 664 0500	Ozubený doraz	1		
10	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		
	1143 007 1005	Súprava	1	6, 11 - 18	
11	1143 021 2800	Vložka	1		
12	1123 660 3001	Napínací kotúč	1	13	
13	9041 319 0600	Skrutka s valcovou hlavou DIN84-M4x5-8.8	1		
14	1143 640 1731	Kryt reťazového kolesa	1	15 - 17	
15	9076 478 2996	Skrutka P4x12	1		
16	1139 648 3800	Krycí plech	1		
17	1123 648 2202	Napínacie koleso	1		
18	1121 660 1000	Krídlová matica	1		

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok




1143-GET-0033-A0

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1143 400 1203	Zotrvačník	1		
2	1143 400 1235	Zotrvačník	1	3 - 5	
3	0000 998 1100	Skrutkovitá valcová pružina	1		
4	1139 195 7200	Západka	1		
5	9460 624 0320	Poistná podložka 3,2	1		
6	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
7	1143 400 1327	Zapaľovací modul	1	9 - 11	
9	0000 998 0604	Skrutkovitá valcová pružina	1		
10	0000 405 1007	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
11	1143 440 3506	Držiak kábla	1		
12	9075 478 3022	Skrutka IS-D4x20	2		
13	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
14	1143 440 3013	Káblový zväzok	1		
15	0000 400 7011	Zapaľovacia sviečka NGK CMR6H	1		
16	0000 400 7025	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10	1		
17	0000 400 7026	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 10, 40 ks v balení	1		
19	1143 400 1233	Zotrvačník	1	20 - 22	
20	0000 998 1100	Skrutkovitá valcová pružina	2		
21	1139 195 7200	Západka	2		
22	9460 624 0320	Poistná podložka 3,2	2		
23	1143 400 1307	Zapaľovací modul	1	9, 10	
24	1143 440 3501	Držiak kábla	1		
25	1143 440 3001	Káblový zväzok	1		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky



2310ET015 SC


Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
3	1143 084 7801	Segment	1		
4	1143 190 0600	Vratná pružina	1		
7	0000 958 0923	Kotúč	1		
8	1118 195 3500	Pružina	1		
9	1121 195 3400	Rukoväť	1		
15	1143 353 7000	Kryt	1		
16	9074 477 4148	Skrutka IS-P5x34	1		
17	1141 989 0600	Priechodka	1		
19	4242 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
14	9074 477 4132	Skrutka IS-P5x18	3		
	1143 080 2133	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 4, 7 - 9, 15 - 20, 22 - 26	
21	0000 937 5006	Hadica	1		
15	1143 080 1833	Teleso ventilátora	1	2, 16, 17	
16	0000 958 0607	Kotúč	1		
23	1143 353 2601	Uhlové hrdlo	1		
17	9416 868 6610	Rúrkový nit DIN7340-AK6,5x0,5x5,8	1		
18	1143 195 9030	Kotúč	1		
25	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
19	1123 195 0401	Cievka s lankom	1		
20	1123 195 7200	Západka	1		
27	0000 930 2802	Hadica	1		
21	1128 195 3500	Pružina	1		
22	1143 190 0731	Teleso pružiny	1		
29	0000 989 0816	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
23	1143 195 2030	Unášač	1		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
24	0000 958 0810	Kotúč	1		
25	9455 621 0570	Poistný krúžok 8 x 0,8	1		
26	4137 195 8200	Štartovacie lanko	1		
33	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		
27	1141 790 6101	Kombinovaná skrutka	1		
28	1143 792 9103	Ochrana reťaze	1		
33	1143 967 1533	Typový štítok	1		

Teleso nádržky




1143-GET-0024-A0

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
4	1143 350 0833	Teleso nádržky	1	8 - 10, 17, 31 - 33	
8	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
9	1143 358 7700	Hadica	1		
10	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
11	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
12	1143 358 7702	Hadica	1		
13	4242 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
14	1143 937 5000	Hadica	1		
15	1143 353 7000	Kryt	1		
16	9074 477 4148	Skrutka IS-P5x34	1		
17	1141 989 0600	Priechodka	1		
19	4242 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
21	0000 937 5006	Hadica	1		
23	1143 353 2601	Uhlové hrdlo	1		
25	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
27	0000 930 2802	Hadica	1		
29	0000 989 0816	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
31	0000 350 0533	Uzáver nádržky	1	32	
32	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
33	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		

AV systém, rúrkové držadlo




1143-GET-0027-A0

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 790 8302	Antivibračná pružina	1		
2	0000 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
3	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		
4	1141 791 3102	Pružina	1		
5	1141 792 2910	Antivibračná ložisková zátka	1		
6	1143 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
7	1135 790 8100	Poistka	1		iba v spojení so 1143-020-1205 + 1143-020-1207
8	1143 790 8104	Poistka	1		iba v spojení so 1143-020-1201 + 1143-020-1203
9	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	1		
10	1143 790 8301	Antivibračná pružina	1		
11	9074 477 4148	Skrutka IS-P5x34	1		
15	9074 477 4132	Skrutka IS-P5x18	1		
16	1143 791 5900	Doraz	2		
17	1141 122 9902	Nárazník	2		
19	1143 791 1736	Rúrková rukoväť	1		
20	9074 478 4545	Skrutka IS-P6x26,5	2		
21	9022 341 0983	Skrutka IS-M5x16-12.9	2		

Kryt, vedenie vzduchu




1143-GET-0004-A0

Kryt, vedenie vzduchu

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
3	1143 080 1631	Kryt	1	6	
6	9022 319 1028	Skrutka IS-M5x14-10.9	3		
10	1143 087 3003	Kryt vedenia vzduchu	1		
12	1143 087 3004	Kryt vedenia vzduchu	1		
13	1143 084 4100	Posúvač	1		
14	1143 350 6200	Palivové čerpadlo	1		
16		Hadica 2,2x5,4x54 mm, R5	2		
	0000 937 5006	Hadica	1		
18	1143 353 2601	Uhlové hrdlo	1		
20	9074 478 2970	Skrutka IS-P4x10	1		
22		Hadica 2,2x5,4x196 mm, R1	1		
	0000 930 2802	Hadica	1		
24	0000 989 0816	Ochranná priechodka proti dažďu	1		
26	4242 353 2600	Uhlové hrdlo	1		
29	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	2		


Nosič karburátora, vzduchový filter



1143-GET-0025-A0

Nosič karburátora, vzduchový filter


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 120 0901	Nosič karburátora	1		
2	1141 121 8600	Kotúč	1		
4	1143 120 0641	Karburátor 1143/39	1	13	
10	1143 120 0631	Karburátor WTF-4A	1		
13	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
14	1143 141 0903	Dno filtra	1		
18	1143 141 0901	Dno filtra	1		
19	1141 122 9902	Nárazník	2		
20	1143 121 6900	Nárazník	1		
21	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
22	1141 120 1600	Vzduchový filter	1		



#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
2	1143 120 0641	Karburátor 1143/39	1	5 - 10, 12, 16, 18 - 22, 25, 27, 30, 32 - 34, 36 - 43	
5	Z000 018 Z000	Prívodná ihla	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1129 122 3001	Pružina	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	0000 122 7101	Skrutka	1		
10	1145 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
12	1143 121 4702	Regulačná membrána	1		
16	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
18	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
19	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
20	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
21	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hlavou	1		
22	1141 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	25	
25	0000 121 2704	Čiapočka	1		
27	1143 122 6703	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
30	Z010 061 A004	Obmedzovací uzáver	1		
32	1143 122 6203	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
33	1143 121 2707	Čiapočka	1		
34	1143 121 3503	Škrtiaca páka	1		
35	1143 121 3502	Škrtiaca páka	1		
36	1125 122 9001	Poistný krúžok	1		
37	1123 121 7800	Sitko	1		
38	1143 121 9405	Krúžok	1		
39	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
40	1143 126 0705	Regulačné veko	1		
41	1143 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
42	1143 185 1903	Sútyčie štartéra	1		
43	1143 007 1703	Súprava dielov karburátora	1	10, 12, 18, 19	


Karburátor WTF-2, WTF-4, WTF-8, WTF-9 (54.2013)



2310ET018 SC

Karburátor WTF-2, WTF-4, WTF-8, WTF-9 (54.2013)


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1143 120 0631	Karburátor WTF-4A	1	1 - 7, 9 - 14, 16, 18, 20 - 26	
1	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
2	1121 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
3	4116 122 3000	Pružina	1		
4	1113 121 9200	Oska	1		
5	1121 122 7103	Skrutka	1		
6	1143 129 0900	Tesnenie	1		
7	1143 121 4700	Regulačná membrána	1		
9	1121 122 7101	Skrutka	4		
10	1121 121 4801	Membrána čerpadla	1		
11	1120 129 0905	Tesnenie	1		
12	1143 120 2600	Veko čerpadla	1		
13	1114 122 7100	Skrutka	1		
14	1143 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
16	1143 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
18	1143 121 2702	Čiapočka	1		
20	1143 122 6201	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
21	1143 121 2703	Čiapočka	1		
22	1143 121 3501	Škrtiaca páka	1		
23	1123 122 9000	Poistný krúžok	1		
24	1114 121 7800	Sitko	1		
25	1143 121 9403	Krúžok	1		
26	1143 126 0702	Regulačné veko	1		
	1143 007 1700	Súprava dielov karburátora	1	6, 7, 10, 11	



2310ET035 SC

Ovládanie plynu


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1143 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1143 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	1143 182 0800	Blokovacia páčka	1		
4	1143 791 0600	Miska rukoväte	1		
5	9371 470 2680	Valcový kolík ISO 2338 - 5m6x28	1		
6	1143 182 1500	Plynové sútyčie	1		
7	1143 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
8	1143 442 1600	Pružina kontaktu	1		
9	1143 185 1903	Sútyčie štartéra	1		
10	1143 185 1905	Sútyčie štartéra	1		



2310ET022 SC


Náradie, príslušenstvo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 890 3400	Kombinovaný kľúč	1		
2	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
3	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		




2310ET013 SC

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1143 791 5400	Držiak	1		



2310ET021 SC


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		



Smart Connector 1.1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
		Pozícia Smart Connector	1		

Pomocné a prevádzkové látky



0000-GET-0189-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
2	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
4	0781 319 8401	HP 100ml	1		
4	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
4	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		