


MS 291

Zoznam náhradných dielov**28.07.2026****Slovakia, slovensky**

Obsah


Kryt motora	2
Valec	4
TLmič výfuku	6
Olejové čerpadlo, spojka	8
Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze	10
Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa	12
Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	14
Zapaľovacia sústava, káblový zväzok	16
Štartovacie zariadenie, ochrana ruky	18
Teleso nádržky	21
AV systém, rúrkové držadlo	23
Vedenie vzduchu, nosič karburátora, kryt	25
Karburátor C1Q-S246, C1Q-S252, C1Q-S211, C1Q-S178	27
Ovládanie plynu	30
Náradie, zvláštne príslušenstvo	32
Laser 2-v-1	34
Číslo stroja	36
Pomocné a prevádzkové látky	38



2710ET020 SC


Kryt motora

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1141 020 3019	Blok motora	1	4, 5, 7 - 10, 12, 14, 17 - 21	
1	1141 020 3019	Blok motora	1	4, 5, 7 - 10, 12, 14, 17 - 21	
4	1128 640 9100	Ventil	1		
5	0000 974 1200	Ryhovaný klinec 2,6x8	1		
7	1141 162 5205	Čap	1		
8	1121 162 5200	Čap	1		
9	1120 162 5200	Čap	1		
10	1123 162 5200	Čap	1		
12	0000 664 2404	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
12	0000 664 2404	Skrutka s nákrúžkom D8	1		
13	0000 664 2411	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
13	0000 664 2411	Skrutka s nákrúžkom M8	1		
14	0000 664 2407	Skrutka s nákrúžkom M10	1		
14	0000 664 2407	Skrutka s nákrúžkom M10	1		
17	1117 640 3800	Sacia hlava	1		
18	1141 647 9401	Hadica	1		
19	1141 791 5902	Doraz	1		
20	0000 350 0532	Uzáver nádržky	1	21	
21	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
22	1141 141 7520	Predradený odlučovač	1		
23	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
24	1141 656 7700	Zachytávač reťaze	1		
25	9074 477 4438	Skrutka IS-P6x30	1		



2710ET021
K1

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
2	1141 020 1206	Valec s piestom Ø 47 mm	1	5 - 8	
5	1141 034 1503	Piestový čap 10x6x35	1		
6	9463 650 1000	Rozperný poistný krúžok DIN73130-C10	2		
7	1141 030 2004	Piest	1	5, 6, 8	
8	1140 034 3008	Piestny tesniaci krúžok	2		
9	9512 003 2333	Ihlový veniec 10x14x13,5	1		
10	9075 478 4725	Skrutka IS-D6x35	3		
11	1141 028 0201	Skrutka	1		
12	1141 141 2201	Koleno	1		
13	9771 021 2572	Hadicová spona 32x5	1		
15	1141 020 1201	Valec s piestom Ø 47 mm	1	5, 6, 8, 18	
18	1141 030 2011	Piest	1	5, 6, 8	
19	9512 003 2330	Ihlový veniec 10x14x13,5	1		
20	1141 140 2500	Koleno	1		
21	9022 313 0660	Skrutka IS-M4x12-10.9	3		
22	1141 030 0401	Kľukový hriadeľ	1		
23	9523 003 4301	Radiálne guľôčkové ložisko 15x38x11	2		
24	9638 003 1581	Hriadeľové tesnenieS BS15x25x5	1		
25	9639 951 1584	Hriadeľové tesnenieS DIN3760- AS15x25x5	1		
26	9468 621 1520	Poistný krúžok 15x1	1		
27	0783 830 2000	Tesniaca hmota Dirko HT červená	1		




2710ET022 SC

Tlmič výfuku

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 140 0608	Tlmič výfuku	1	3	
3	1135 145 9002	Zátka	2		
6	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	2		
7	1141 141 3201	Chladiaci plech	1		
8	1141 140 0611	Tlmič výfuku	1	3	
10	1141 149 0600	Tesnenie tlmiča výfuku	1		

Olejšové čerpadlo, spojka




1141-GET-0059
KG

Olejové čerpadlo, spojka

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 640 3203	Olejové čerpadlo	1		
2	1122 649 5000	Tesniaci krúžok B4x2	1		
3	9075 478 3018	Skrutka IS-D4x18	2		
4	1133 640 7100	Závitovka	1	5	
5	1133 647 2400	Pružina	1		
6	1121 160 2051	Spojka	1	7 - 11	
7	1121 162 3201	Unášač	1		
8	1121 162 0802	Odstredivé závažie	3		
9	0000 997 5600	Ťažná pružina	3		
10	1127 162 3000	Držiak	3		
11	1121 162 1001	Krycí kotúč	1		
12	9512 933 2260	Ihlový veniec 10x13x10	1		
13	1141 640 2001	Reťazové koleso	1		
13	1141 640 2003	Reťazové koleso	1		
14	0000 958 1022	Kotúč	1		
15	9460 624 0801	Poistná podložka 8 x 1,3	1		

Reťazová brzda, napínacie zariadenie reťaze




2710ET030 SC

Ret'azová brzda, napínacie zariadenie ret'aze

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1128 160 5000	Páčka	1		
2	1121 162 5010	Páčka	1		
3	0000 997 0628	Závitová pružina	1		
4	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
5	9460 624 0400	Poistná podložka 4	1		
6	1141 162 5801	Výstupok	1		
7	0000 958 0521	Kotúč	1		
8	1141 160 5400	Brzdový pás	1		
9	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
10	1141 160 5500	Ťažná pružina	1	11	
11	1141 162 8001	Hadica	1		
20	1141 021 1101	Veko	1		
20	1141 021 1101	Veko	1		
22	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	3		

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa




2710ET004 SC

Napínacie zariadenie reťaze, kryt reťazového kolesa

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1127 007 1003	Súprava	1	1, 2	
	1127 007 1003	Súprava	1	1, 2	
1		Čelné koleso	1		
1		Čelné koleso	1		
2		Upínacia skrutka	1		
2		Upínacia skrutka	1		
3	1127 640 1900	Upínací posúvač	1		
3	1127 640 1900	Upínací posúvač	1		
4	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
4	1123 664 1400	Tlačný prvok	1		
5	1127 664 2200	Kryt	1		
5	1127 664 2200	Kryt	1		
6	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
6	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
7	1140 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	8	
7	1140 640 1700	Kryt reťazového kolesa	1	8	
8	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
8	1121 648 6610	Klzná lišta	2		
9	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
9	0000 955 0801	Matica s nákrúžkom M	2		
10	1121 648 6610	Klzná lišta	1		
10	1121 648 6610	Klzná lišta	1		
11	1110 664 0501	Ozubený doraz	1		
12	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	2		

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok




1141-GET-0064
KG

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 400 1200	Zotrvačník	1		

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok




1141-GET-0053
K1

Zapaľovacia sústava, káblový zväzok

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 400 1200	Zotrvačník	1		
6	0000 955 0802	Matica s nákrúžkom M	1		
7	1141 400 1307	Zapaľovací modul	1	8 - 10	
8	0000 998 0603	Skrutkovitá valcová pružina	1		
9	1106 405 1000	Koncovka kábla zapaľovacej sviečky	1		
10	1128 084 1400	Usmerňovací plech vzduchu	1		
11	9075 478 3018	Skrutka IS-D4x18	2		
12	9291 021 0100	Podložka 4,3	2		
13	0000 400 7000	Zapaľovacia sviečka NGK BPMR7A	1		
15	0000 400 7029	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14	1		
16	0000 400 7030	Zapaľovacia sviečka STIHL ZK C 14, 40 ks v balení	1		
17	1141 440 3004	Káblový zväzok	1		
18	1141 400 1303	Zapaľovací modul	1	8, 9	
19	1141 440 3000	Káblový zväzok	1		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky



1141-GET-0057
KG




Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
	1141 080 2101	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 10	
	1141 080 2101	Teleso ventilátora so štartovacím zariadením	1	2 - 10	
1	1141 350 0831	Teleso nádržky	1	4 - 7, 14 - 16	
1	1141 080 1801	Teleso ventilátora	1	2	
1	1141 080 1801	Teleso ventilátora	1	2	
2	1110 084 9102	Puzdro	1		
3	1141 084 7802	Segment	1		
4	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
4	1135 190 0600	Vratná pružina	1		
5	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
5	1128 195 0400	Cievka s lankom	1		
6	1125 195 7200	Západka	1		
6	1125 195 7200	Západka	1		
7	0000 958 0923	Kotúč	1		
8	1118 195 3500	Pružina	1		
8	1118 195 3500	Pružina	1		
9	1121 195 3400	Rukoväť	1		
10	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
10	1113 195 8200	Štartovacie lanko	1		
	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
	0000 930 2267	Kosiaci vlasce	1		
11	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	4		
11	9074 477 4135	Skrutka IS-P5x20	4		
12	1133 791 7201	Puzdro	1		
12	1133 791 7201	Puzdro	1		
28	1141 792 9101	Ochrana reťaze	1		
31	1141 967 1503	Typový štítok	1		

Štartovacie zariadenie, ochrana ruky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
31	1141 967 1503	Typový štítok	1		

Teleso nádržky




1141-GET-0032-A0

Teleso nádržky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 350 0824	Teleso nádržky	1	4 - 6, 13 - 15	
4	0000 350 5800	Vetranie nádržky	1		
5	1141 358 7708	Hadica	1		
6	0000 350 3518	Sacia hlava	1		
7	4224 122 3900	Uhlové hrdlo	1		
8	1141 358 7710	Hadica	1		
13	0000 350 0532	Uzáver nádržky	1	14	
14	9645 948 7734	Radiálny tesniaci krúžok S 25x3,5	1		
15	0000 967 7247	Výstražné upozornenie piktogram	1		

AV systém, rúrkové držadlo




2710ET025 SC

AV systém, rúrkové držadlo

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1141 791 2802	Doraz	1		
3	1141 792 2900	Antivibračná ložisková zátka	1		
4	1141 791 3112	Pružina	1		
5	1141 791 3102	Pružina	1		
6	1141 792 2910	Antivibračná ložisková zátka	1		
7	1141 792 2902	Antivibračná ložisková zátka	1		
8	1135 790 8100	Poistka	1		
9	9075 478 4085	Skrutka IS-D5x18	1		
10	1141 790 8304	Antivibračná pružina	1		
11	9074 477 4130	Skrutka IS P5x16	1		
12	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	1		
13	1141 791 5903	Doraz	1		
12	1141 120 0611	Karburátor C1Q-S246D (1141/11)	1		
14	1141 791 5902	Doraz	1		
15	1141 122 9903	Nárazník	2		
16	1141 791 1700	Rúrková rukoväť	1		
16	1141 791 1706	Rúrková rukoväť	1		
18	9074 478 4675	Skrutka IS-P6x32,5	4		
20	1141 080 1601	Kryt	1	22	
27	1141 120 0616	Karburátor C1Q-S252B	1		
28	1141 120 0606	Karburátor C1Q-S211B	1		

Vedenie vzduchu, nosič karburátora, kryt




1141-GET-0033-A0

Vedenie vzduchu, nosič karburátora, kryt

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množstvo	Obsahuje položky	Poznámky
1	1141 087 3005	Kryt vedenia vzduchu	1		
2	1141 084 4100	Posúvač	1		
8	9074 477 2995	Skrutka IS-P4x12	1		
8	9104 003 3004	Skrutka IS P4x14	1		
9	1141 120 0901	Nosič karburátora	1		
10	1141 121 8600	Kotúč	1		
11	1141 120 0611	Karburátor C1Q-S246D (1141/11)	1		
13	1141 141 0904	Dno filtra	1		
14	1141 122 9902	Nárazník	2		
15	1141 121 6900	Nárazník	1		
16	9216 261 0700	Šesťhranná matica M5	2		
17	1141 120 1600	Vzduchový filter	1		
18	1141 140 4400	Vzduchový filter HD2	1		
19	1141 080 1601	Kryt	1	21	
21	9022 319 1028	Skrutka IS-M5x14-10.9	3		
26	1141 120 0616	Karburátor C1Q-S252B	1		
27	1141 120 0606	Karburátor C1Q-S211B	1		
30	1141 087 3004	Kryt vedenia vzduchu	1		

Karburátor C1Q-S246, C1Q-S252, C1Q-S211, C1Q-S178




1141-GET-0022-A0

Karburátor C1Q-S246, C1Q-S252, C1Q-S211, C1Q-S178

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 120 0611	Karburátor C1Q-S246D (1141/11)	1	5 - 9, 11 - 20, 22, 24, 26, 28, 30 - 32, 34, 36, 38	
2	1141 120 0616	Karburátor C1Q-S252B	1	5 - 9, 11 - 19, 21, 22, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37, 38	
3	1141 120 0606	Karburátor C1Q-S211B	1	5 - 9, 11 - 19, 23, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37, 38	
4	1141 120 0600	Karburátor C1Q-S178D	1	5 - 8, 10 - 19, 23, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37	
5	4116 121 5100	Prívodná ihla	1		
6	1125 121 5000	Prívodná regulačná páka	1		
7	1128 122 3000	Pružina	1		
8	1120 121 9200	Oska	1		
9	0000 122 7101	Skrutka	1		
10	4241 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
11	1141 129 0900	Regulačné tesnenie	1		
12	1141 121 4730	Regulačná membrána	1		
13	1141 121 0800	Ukončovacie veko	1		
14	1120 122 6601	Skrutka s nákrúžkom	4		
15	9646 945 0490	Radiálny tesniaci krúžok DIN3771-S7x1,5	1		
16	1129 121 4800	Membrána čerpadla	1		
17	1123 129 0905	Tesnenie čerpadla	1		
18	1139 121 0800	Ukončovacie veko	1		
19	1120 122 7800	Skrutka so zápusťou šošovkovitou hla- vou	1		
20	1141 120 6801	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	22	
21	1141 120 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1	22	


Karburátor C1Q-S246, C1Q-S252, C1Q-S211, C1Q-S178

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
22	0000 121 2704	Čiapočka	1		
23	1141 122 6800	Nastavovacia skrutka voľnobehu	1		
24	1141 122 6701	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
25	1141 122 6700	Hlavná nastavovacia skrutka	1		
26	1141 121 2704	Čiapočka	1		
27	1141 121 2702	Čiapočka	1		
28	1141 121 2703	Čiapočka	1		
29	1141 121 2700	Čiapočka	1		
30	1141 122 6200	Dorazová skrutka nastavenia voľnobehu	1		
31	1123 121 7800	Sitko	1		
32	1141 121 6603	Páčka	1		
33	1141 121 6600	Páčka	1		
34	4132 122 6600	Skrutka s nákrúžkom	1		
35	9079 319 0280	Skrutka s plochou hlavou M3x3,5	1		
36	1141 121 9401	Krúžok	1		
37	1141 121 9402	Krúžok	1		
38	1143 120 9701	Súprava piestu čerpadla	1		
39	1141 007 1030	Súprava dielov karburátora	1	11, 12, 16, 17	



Ovládanie plynu


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1141 182 1000	Plynová páčka	1		
2	1138 182 4500	Skrutkovitá valcová pružina	1		
3	1141 182 0800	Blokovacia páčka	1		
4	1141 791 0600	Miska rukoväte	1		
5	9371 470 2640	Valcový kolík (DIN7) - 5m6x24	1		
6	1141 182 1500	Plynové sútyčie	1		
7	1141 182 0900	Radiaci hriadel'	1		
8	1141 442 1620	Pružina kontaktu	1		
9	1141 442 1600	Pružina kontaktu	1		
10	1141 185 1900	Sútyčie štartéra	1		



219ET013 TG

Náradie, zvláštne príslušenstvo


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	1129 890 3401	Kombinovaný kľúč	1		
2	0812 370 1000	Skrutkovač T27x120x70	1		
3	0000 890 2300	Skrutkovač	1		
4	0000 891 0810	Taška na náradie	1		
5	0000 792 9129	Ochrana reťaze	1		
6	0000 792 9132	Ochrana reťaze	1		
7	1110 893 4000	Pilníková mierka	1		



5902ET020 SC

Laser 2-v-1


#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
	1141 400 0200	Laser	1	1 - 6	
1	0000 400 0200	juhtraua ülemine osa	1	2 - 5	
2	0000 430 9900	Polovica telesa	1	3	
3	0000 967 7307	Výstražné upozornenie piktogram	1		
4	9074 478 2967	Skrutka IS-P4x10	2		
5	0000 491 0100	Taška	1		
6	1141 791 5400	Zubehör Motorsäge	1		



2710ET018 SC

Číslo stroja

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1		Poloha čísla stroja	1		



0000-GET-0170-A0

Pomocné a prevádzkové látky

#	Číslo dielu	Popis / kontrol	Množs- tvo	Obsahuje po- ložky	Poznámky
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1021	Viacúčelové mazivo (tuba 40 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1109	Multifunkčné mazivo (tuba 80 g)	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
1	0781 120 1110	Viacúčelový tuk 225 g Tunelový šál	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
2	0781 957 9000	Injektovacia kvapalina OH 723 50 ml fľaštička	1		
3	0781 319 8401	HP 100ml	1		
3	0781 319 8052	HP Super 100ml	1		
3	0781 319 8060	HP Ultra 100ml	1		